

6978

MÓDULO LED DE CORTESÍA PARA ORIENTACIÓN O SEÑALÉTICA

Ficha técnica



Función/Operación

Permite iluminar en forma tenue un ambiente con un color blanco cálido. Apropia- do para ser utilizado como medio de señalización y/o decoración de escaleras, ser- vicios, pasillos, habitaciones, etc.

Puede utilizarse solo, o con los accesorios orientadores códigos 710X o con las cubiertas para señalética códigos 71XX, en este ultimo caso ilumina desde la parte posterior imágenes empleadas para señalización en oficinas, restaurantes, sana- torios, hoteles, etc. Los accesorios 710X (orientador y 71XX (señalética) se venden por separado al 6978.

Características técnicas

- Tensión de alimentación: 220 Vca +/-10%
- Corriente de entrada: 25mA
- Potencia de entrada: 550 mW
- Frecuencia de operación: 50Hz
- Tecnología de iluminación: LED (diodo emisor de luz)
- Bornes de alimentación: 2 (fase y neutro)
- Uso interior
- Dispositivo clase II


Instalación

1. Puede colocarse en un bastidor 4980 o 4982 para las líneas Bauhaus o un basti- dor 6970 o 6980 para las líneas Siglo XXI, Siglo XXII y A.R.T.E.
2. Puede montarse sobre cajas exteriores 4154, 4264 y 6992.
3. Conectar la fase de la red al borne identificado como L.
4. Conectar el neutro de la red al borne identificado como N.
5. Montar el módulo 6978 dentro del bastidor observando que el lateral marcado con las letras A quede hacia arriba para el montaje apaisado o hacia a la izquier- da para el montaje vertical.
6. Coloque la tapa sobre el bastidor.

6978

MÓDULO LED DE CORTESÍA PARA ORIENTACIÓN O SEÑALÉTICA

Ficha técnica



Advertencias

1. NO se pueden conectar cargas entre los bornes de control R, G, B y en el conductor de neutro, ya que daña el módulo en forma irreversible.
2. No utilizar interruptores con neón.
3. Antes de realizar la instalación del módulo verifique que su red eléctrica es acorde a las características técnicas antes detalladas.
4. Interrumpir el suministro eléctrico desde el tablero general antes de realizar la conexión. Dicha instalación debe ser realizada por personal idóneo en instalaciones eléctricas en inmuebles, debidamente matriculado o acreditado.
5. No se recomienda el uso del módulo en ambientes húmedos. Evite cualquier tipo de contacto con líquidos durante su uso.
6. Limpiar solo con paño suave y seco.
7. No obstruya las ventilaciones en las partes posteriores, superiores, inferiores y laterales del módulo.

6978

MÓDULO LED DE CORTESÍA PARA ORIENTACIÓN O SEÑALÉTICA

Garantía



El producto **módulo led de cortesía para orientación o señalética** ha sido fabricado respetando las más altas normas de calidad. A pesar de ello en caso de defecto de alguna de sus partes o en su funcionamiento, la reparación se efectuará sin cargo según las condiciones establecidas a continuación: Esta garantía ampara al producto por el lapso de 12 meses a partir de la fecha de compra del producto, lo cual deberá demostrarse mediante la presentación de la correspondiente factura. En aquellos casos que el producto deba ser transportado al servicio técnico durante la vigencia del presente certificado, los gastos de traslado y seguro se registrarán conforme a la LEY 24.240 quedando a cargo del responsable de la garantía durante los primeros 6 meses, una vez transcurrido dicho período, los mismos quedarán a cargo del consumidor. CAMBRE I.C. Y F.S.A no será responsable de los daños personales o la propiedad que pudieran surgir como consecuencia de la mala instalación o del empleo del producto para usos distintos de los especificados en el presente instructivo. Esta garantía NO cubre (por lo que será a cargo del comprador) la instalación, desinstalación o limpieza.

La garantía NO será aplicada si:

1. El producto ha sido empleado para un uso distinto del especificado en el presente instructivo.
2. El producto ha sido sometido a tensiones, corrientes o cargas por sobre los niveles máximos y mínimos especificados en el presente instructivo
3. El producto ha sido instalado o conectado en forma distinta de lo indicado en el presente instructivo.
4. El producto ha sido montado sin respetar las recomendaciones y/o indicaciones descriptas en el presente instructivo.
5. El producto ha sido abierto, reparado o modificado por personal no autorizado.
6. Hay daños causados debidos a accidentes, desastres naturales, mal uso intencional o accidental, uso de abrasivos, humedad excesiva, inundaciones o entrada de agua, exposición a fuentes de calor excesivo, rayos, cambios bruscos de tensión en la red eléctrica, golpes y caídas.

Cambre I.C. Y F.S.A

Calle Haendel Lote 4 (1619), Centro Industrial Garín.
Prov. de Buenos Aires, Argentina.

Servicio de asistencia a nuestros clientes

Tel: +54 (0) 3327 41-4000
WhatsApp: +54 9 11 6722-3430
E-mail: tecnica@cambre.com.ar
cambre.com.ar

Industria Argentina